

Austausch der Schraubfedern am QEK Junior

Vorwort: Meine gezeigten Ausführungen dienen nur der Dokumentation. Arbeiten an Bremse, Fahrwerk und anderen sicherheitsrelevanten Bauteilen sind natürlich nur von fachkundigen Personen zu erledigen.

Mir ist auch bewusst, dass viele Wege nach Rom führen. Ich übernehme für Schäden keinerlei Haftung.

Den Wohnwagen aufbocken, gegen Wegrollen sichern und das Rad abnehmen:

Hier habe ich den Wohnwagen ans Auto gehangen und mit Unterbaublöcken und Holzkeilen gesichert, da der original QEK-Wagenheber recht wackelig ist und die Handbremse gelöst bleiben kann.



Mit einem zweiten Wagenheber die Achse wieder anheben und die zwei Achsfangbänder lösen (13er Schlüsselweite). Dann die Achse mit dem Wagenheber wieder ganz ablassen; nun kann man die Feder einfach rausnehmen:



Jetzt hätte man natürlich genug Platz um die Stoßdämpfer ebenfalls mit zu wechseln, wenn man denn die richtigen da hätte. Falls dem nicht so ist, neue Feder einsetzen, ggf. vorher die Gummiauflagen tauschen. Achse wieder mit dem Wagenheber anheben, Achsfangbänder wieder anschrauben:



Rad montieren, Wagen ablassen und fertig. Auf der anderen Seite geht's natürlich genauso. Bei mir war die Feder auf der Einstiegsseite ermüdet und im ausgebauten Zustand sogar 5 mm tiefer, dadurch stand mein Häuschen leicht schief.